

## Lucrări de executare a șapelor

### Pregătirea suportului:

- suportul trebuie să fie curat, brut, astfel încât să permită legătura cu șapa
- înainte de aplicarea șapei, suportul trebuie bine umezit

### Punerea în lucru:

- aplică stratul de șapă păstrând aceeași grosime (3 - 5mm) pe toată suprafața
- asigură așternerea unui strat dens de mortar realizând o compactare corespunzătoare

### Protejarea suprafeței șapei:

Pentru evitarea deshidratării mortarului și a fenomenelor de faințare ale acestuia, protejează suprafața șapei pe toată durata întăririi acesteia prin:

- stropirea cu apă a suprafeței turnate
- acoperirea/ protejarea acesteia cu materiale de protecție (rogojini umede, folie de polietilenă)
- aplicarea peliculelor de protecție