

## Lucrări de tencuială

### Pregătirea suportului:

- suprafețele suportului pe care se aplică mortarul trebuie să fie curate, fără urme de noroi, fără pete de grăsime, plane, rigide și rugoase pentru a obține o aderență cât mai bună
- înainte de aplicarea tencuiei, suportul (peretele de zidărie) trebuie bine umezit

### Etapele punerii în lucru:

a) Amorsarea (stropirea cu sprit) suprafețelor se face cu:

- lapte de ciment sau apă (când zidăria este din BCA)
- mortar fluid (când zidăria este din cărămidă și beton)

Aplicarea spritului se poate face manual, cu ajutorul unei perii scurte, sau mecanizat.

b) Executarea grundului

Este cel mai gros strat al tencuiei, se prepară cu Tenco, nisip sort 0 - 3 mm, apă și se aplică astfel:

- pe suprafețele amorsate cu mortar fluid, grundul se aplică după 24 de ore
- pe suprafețele amorsate cu lapte de ciment, grundul se aplică după aproximativ 1 oră
- pe suprafețele amorsate doar prin stropire cu apă, grundul se poate aplica imediat

c) Executarea tinciului (stratul vizibil)

Stratul vizibil al tencuiei se va executa dintr-un mortar denumit „tinci” de aceeași compoziție cu a stratului de grund, dar cu nisip fin de până la 1mm.